VolP brána CiscoSPA112 príručka k rýchlej inštalácii

...... CISCO





www.slovanet.sk

Volajte na našu zákaznícku linku:

02/208 28 208

Pripojenie VoIP brány	3
Automatická konfigurácia VoIP brány CISCO SPA112	4
Manuálna konfigurácia VoIP brány CISCO SPA112	7
Kontakty	1



www.slovanet.sk



VoIP bránu pripojte pomocou ethernetového kábla do routra alebo do switcha. Po prepojení ethernetovým káblom sa pri zapnutom routri a zapnutej VoIP bráne rozsvieti kontrolka (LED dióda) "Ethernet".



Panel s LED diódami



Zadná časť zariadenia + príklad zapojenia



www.slovanet.sk



1. V routri, do ktorého sme pripojili VoIP bránu, zistíme IP adresu tejto brány. Jej adresu zistíme aj tak, že pripojíme analógový telefón do vstupu "Phone1" a zdvihneme slúchadlo. Na telefóne stlačíme **** (4 x hviezdičku). V slúchadle budeme počuť hlasové menu VoIP brány, počas ktorého zadáme číslo 110 a potvrdíme stlačením # (mriežky). Následne nám VoIP brána syntetickým hlasom oznámi (v angličtine) svoju aktuálne pridelenú IP adresu. Adresa bude oznámená v číselnom formáte, napríklad: 192.168.0.112.

2. IP adresu si poznačíme a zadáme do webového prehliadača (Internet Explorer, Firefox, ...) do riadku s adresou a načítame stránku. Pokiaľ bola zadaná správna IP adresa, zobrazí sa konfiguračné rozhranie VoIP brány. Pre prihlásenie do konfiguračného rozhrania zadajte slovo "admin" (bez úvodzoviek) do polí "Username" a "Password" a potvrďte stlačením tlačidla "Log In".



3. Po úspešnom prihlásení upravte riadok s adresou v internetovom prehliadači:

http://192.168.0.122/admin/resync?http://www.slovanet.sk/sip/spa112/spa112_BA.xml alebo http://192.168.0.122/admin/resync?http:// www.slovanet.sk /sip/spa112/spa112_nonBA.xml

Časť adresy http://**192.168.0.122**/admin/... upravte podľa aktuálnej IP adresy, ktorú ste zadali v kroku 2.

Voľba konkrétnej adresy závisí od toho, či pridelené telefónne číslo začína predvoľbou 02 (UTO Bratislava), kedy zvolíme prvú možnosť, alebo inou predvoľbou – napr. 055 (UTO Košice), 032 (UTO Trenčín), atď... – kedy zvolíme druhú možnosť.



www.slovanet.sk



Po zadaní upravenej adresy sa zobrazí hlásenie na obrázku nižšie. Počkajte približne 5 minút, počas ktorých si zariadenie načíta nastavenia zo serverov Slovanetu.

Po približne 5 minútach kliknite na text "here" a opätovne sa prihláste do zariadenia (meno a heslo "admin" a stlačenie "Log In").



4. Po prihlásení sa ocitnete v sekcii **"Quick Setup"** a v prípade predvyplneného parametra: "Proxy: sip.slovanet.net", môžete pokračovať ďalej v tomto návode. *(V prípade, že tento parameter predvyplnený nie je, opakujte krok číslo 2, alebo preskočte na sekciu "Manuálna konfigurácia VoIP brány CISCO SPA112" v tomto dokumente)*

V nastaveniach sekcie "Line 1" doplňte do polí prihlasovacie údaje k hlasovej službe:

Display Name:	pridelené telefónne číslo aj s predvoľbou
User ID:	pridelené telefónne číslo aj s predvoľbou
Password:	pridelené heslo k telefónnemu číslu

cisco Phor	Quick Setup Network Setup Voice Administration Status Quick Setup Network Setup Voice Administration Status Quick Setup Quick Setup User ID: 0220050436 User ID: 0220050436 User ID: 0220050436 Display Name: 0220050436 User ID: 0220050436 Dial Plan: ("xu2000[2-9]xxxxx0[02[2-9]xxxx0[0[689]xxxxx0[021[67]xx0[03-5]x1[t] Line Z Proxy: slp.slovanet.net			Log Out	About	Help		
Quick Setup	Network Setup Voice	Administration	Status					
Quick Setup	Quick Setup							
	Line 1							_
	Proxy:	sip.slovanet.net						
	Display Name:	0220860436		User ID:	0220860436			- 1
	Password	******						
	Dial Plan.	(*xx 2000 [2-9]xxxxx	uul0[3-5]x[2-9]xxxxx	02[2-9]00000 0[689]0000	000x 021[67]x0x 0[3-5]x1[(
	Line 2							
	Proxy:	sip.slovanet.net						
	Display Name:			User ID:				
	Password:							
	Dial Plan.	(*xx 2000 [2-9]xxxxx	00/0[3-5]x[2-9]00000	02[2-9]000000(0[689]0000	00x(021(67)x0x(0(3-5)x1(



Nastavenia VoIP brány CISCO SPA 112 (návod pre používateľa) Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 technickapodpora@slovanet.net, tel.: 02 / 208 28 208, voľba č. 2.



V prípade, že si prajete aktivovať aj druhý analógový port zariadenia, zopakujte nastavenia aj v sekcii "Line 2". Zmenu nastavení potvrďte stlačením tlačidla "Submit" v dolnej časti obrazovky.



Počas ukladania konfigurácie sa zobrazí nasledujúca stránka. Ak sa približne po 40 sekundách znovu nenačíta stránka pre konfiguráciu, kliknite na text "here" pre jej opätovné načítanie.



Ak ste počas konfigurácie zadali správne prístupové číslo a heslo, VoIP brána sa reštartne a po chvíli prihlási na SIP server. Úspešné prihlásenie na SIP server signalizujú aj kontrolky Phone1 (alebo Phone2).

Po zapojení telefónneho prístroja (nastaveného na tónovú voľbu) do konektora Phone1 (alebo Phone2) a následnom zdvihnutí slúchadla, je počuť oznamovací tón (prerušovaný) a je možné uskutočňovať volania.



Nastavenia VoIP brány CISCO SPA 112 (návod pre používateľa) Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 technickapodpora@slovanet.net, tel.: 02 / 208 28 208, voľba č. 2.



1. V routri, do ktorého sme pripojili VoIP bránu, zistíme IP adresu tejto brány. Jej adresu zistíme aj tak, že pripojíme analógový telefón do vstupu "Phone1" a zdvihneme slúchadlo. Na telefóne stlačíme **** (4 x hviezdičku). V slúchadle budeme počuť hlasové menu VoIP brány, počas ktorého zadáme číslo 110 a potvrdíme stlačením # (mriežky). Následne nám VoIP brána syntetickým hlasom oznámi (v angličtine) svoju aktuálne pridelenú IP adresu. Adresa bude oznámená v číselnom formáte, napríklad: 192.168.0.112.

2. IP adresu si poznačíme a zadáme do webového prehliadača (Internet Explorer, Firefox, ...) do riadku s adresou a načítame stránku. Pokiaľ bola zadaná správna IP adresa, zobrazí sa konfiguračné rozhranie VoIP brány. Pre prihlásenie do konfiguračného rozhrania zadajte slovo "admin" (bez úvodzoviek) do polí "Username" a "Password" a potvrďte stlačením tlačidla "Log In".



 Po úspešnom prihlásení kliknite na "NetworkSetup", následne na "Internet Settings" a v nasledujúcich nastaveniach upravte tieto parametre:

Primary DNS: 195.80.171.4 Secondary DNS: 195.28.64.119





Nastavenia VoIP brány CISCO SPA 112 (návod pre používateľa) Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 technickapodpora@slovanet.net, tel.: 02 / 208 28 208, voľba č. 2.



Upravené nastavenia potvrďte a uložte stlačením tlačidla **"Submit"**. Po stlačení tlačidla sa zobrazí správa o úspešnom uložení nastavení a po chvíli sa stránka automaticky vráti naspäť.

Setting Saved Successfully.

You will be returned to the previous page after several seconds.

4. Pokračujte v menu kliknutím na položku "Time Settings". V nastaveniach upravte:

Time Zone: Time Server Address: (GMT+01:00) France, Germany, Italy Manual, 195.80.171.4

 Basic Setup Internet Settings Time Settings Advanced Settings 	Time Settings					
	O User Manual	O User Manual				
	Date.	Date. 2013 / 4 V / 4 V (Year/Month/Day)				
	Time: 2	2 V : 17 V : 44 V (Hour Min.Sec)				
	• Time Zone					
	(GMT+01:00) France, Germany, Italy					
	Adjust Clock for Daylight Sa	ving Changes				
	Time Server Address:	lanual 🗸 195.80.171.4	(NTP Server Address			
	Resync Timer	500 seconds	K			
	Auto Recovery After Reboot	1				

Upravené nastavenia potvrďte a uložte stlačením tlačidla "Submit".

5. Kliknite v menu na položku **"Voice"**, následne na položku **"Regional"**. V nastaveniach "**Control Timer Values (sec)"** upravte:





www.slovanet.sk



Quick Setup	Network Setup	Voice Administratio	an Status		
Information System		Regional			
SIP Provisioning		Control Timer Values (sec)	 Hook Flash Timer May	
Line 1		Callee On Hook Delay:	0	 Reorder Delay:	5
Line 2		Call Back Expires;	1800	 Call Back Retry Intvl:	30
User 2		Call Back Delay:	.5	VMWI Refresh Intvl:	0
		Interdigit Long Timer:	7	Interdigit Short Timer:	3
		CPC Delay:	2	CPC Duration:	.5

Upravené nastavenia potvrďte a uložte stlačením tlačidla "Submit".

Počas ukladania konfigurácie sa zobrazí nasledujúca stránka. Ak sa približne po 40 sekundách znovu nenačíta stránka pre konfiguráciu, kliknite na text **"here"** pre jej opätovné načítanie.

SPA112 is updating your configuration. Unit may reset. You will be redirected to the configuration page in 40 seconds. If you are not redirected automatically, you can click <u>here</u> to return to the login page.

6. Kliknite v menu na položku **"Quick Setup"**.

V nastaveniach "Line 1" upravte hodnoty nasledovne:

Proxy:	sip.slovanet.net
Display Name:	pridelené telefónne číslo aj s predvoľbou
Jser ID:	pridelené telefónne číslo aj s predvoľbou
Password: p	ridelené heslo k telefónnemu číslu

Quick Setup	Adapter Configue	Administration Status		admin(Admin)	Log Out	About	
Ourck Setup	Quick Setup						
	Line 1 Proxy Display Name: Password: Dial Plan:	sip slovanet net 0220860436 (*xx([3469]11]0]00[[2-9]xxxxxx11xxx[2-9]	User ID: 0	220860436	-		
	Proxy: s Display Name Password: Dial Plan. (sip.slovanet.net	User ID:				



Nastavenia VoIP brány CISCO SPA 112 (návod pre používateľa) Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 technickapodpora@slovanet.net, tel.: 02 / 208 28 208, voľba č. 2.



V prípade, že si prajete aktivovať aj druhý analógový port zariadenia, zopakujte nastavenia aj v sekcii "Line 2".

Upravené nastavenia potvrďte a uložte stlačením tlačidla "Submit".



Ak ste počas konfigurácie zadali správne prístupové číslo a heslo, VoIP brána sa reštartne a po chvíli prihlási na SIP server. Úspešné prihlásenie na SIP server signalizujú aj kontrolky Phone1 (alebo Phone2).

Po zapojení telefónneho prístroja (nastaveného na tónovú voľbu) do konektora Phone1 (alebo Phone2) a následnom zdvihnutí slúchadla, je počuť oznamovací tón (neprerušovaný) a je možné uskutočňovať volania.

Poznámka

Reset do výrobných nastavení sa dá vykonať cez:

- *tlačidlom RESET:* Nachádza sa na zadnej strane zariadenia. Pre úspešné vykonania resetu je potrebne tlačidlo podržať na 10 15 sekúnd.
- hlasové menu: Pripojte telefónny prístroj do konektora Phone1. Zdvihnite slúchadlo a stlačte **** (4x hviezdička). V slúchadle bude počuť hlasové menu a počas neho stlačte 73738 a potvrďte # (mriežka). Po oznámení ďalších možností stlačte 1 (jednotka) a následne zložte slúchadlo telefónneho prístroja. Zariadenie sa následne zresetuje do výrobných nastavení a zároveň sa aj reštartne.
- konfiguračné rozhranie: V menu kliknite na "Administration" následne stlačte "Factory Defaults". Z možností, ktoré sa zobrazili: "Restore Network Factory Defaults" a "Restore Voice Factory Defaults" vyberte označením guličky "Yes" tie nastavenia, ktoré chcete resetovať. Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla "Submit".



Nastavenia VoIP brány CISCO SPA 112 (návod pre používateľa) Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 technickapodpora@slovanet.net, tel.: 02 / 208 28 208, voľba č. 2.



Slovanet, a. s.

Záhradnícka 151 821 08 Bratislava

Technická podpora

02 / 208 28 208, voľba č. 2. technickapodpora@slovanet.net

Informácie o produktoch

0800 608 608



Váš najbližší internet



Váš najbližší internet

Volajte na našu zákaznícku linku:

02/208 28 208