Cisco EPC 3940 Návod na inštaláciu modemu



www.slovanet.sk

Váš najbližší internet

회 제 비 비 비 비 비 비 비 일 이 지 - 회

Volajte na našu zákaznícku linku:

02/208 28 208

Cisco EPC 3940 Návod na inštaláciu modemu





Konfigurácia zariadenia sa vykonáva vo webovom rozhraní prostredníctvom počítača, ktorý je k smerovaču pripojený káblom.

Aby ste získali prístup do webovej konfiguračnej utility, spustite webový prehliadač, napríklad Internet Explorer, v ktorom do adresného riadku zadajte IP adresu **192.168.0.1** a potvrďte enterom.



Následne sa zobrazí prihlasovacia stránka smerovača. Do políčka **"User Name"** napíšte user, položku **"Password"** nechajte prázdnu a potvrďte kliknutím na **"Log In".**

rifinfin cisco								
Cisco EPC3940ADL EuroDocsis 3.0 2-PORT Voice Gateway								
Gateway Local Netwo	rk Wireless DOCSIS WAN	DOCSIS Signal DOCSIS Stat	s Channels Selection	DOCSIS Log				
	og In User Name: Password: Language Selection	Engish v Log in	-	-				

Pri prvom prihlásení vás systém vyzve na zmenu hesla pre prístup do webového rozhrania smerovača. Z dôvodu vyššej bezpečnosti je vhodné prístupové heslo do smerovača zmeniť.





Vyplňte položku **"Change Password to"** vami zvoleným heslom. Pre potvrdenie heslo napíšte znovu do políčka **"Re-Enter New Password"**.

cisco							
Cisco EPC3940ADL EuroDocsis 3.0 2-PORT Voice Gateway							
Setup Wireless Secu	nty Access Applications Administration Status Voice Storage Restrictions & Garning Administration	Log OFF					
Management Reporting Dia	prostics Back Up & Restore Device Restart						
Gsteway Access Local Access Remote Access	Current User Name: user Change Current User Name to user Change Password to: Re-finer New Password: Currently set to the factory default password: As a security measword. Renotee Management C Enable Disable	Heb					
UPnP	-UPaP: -UPaP:						
	Save Settings						

Následne nastavenie potvrďte kliknutím na tlačítko "Save Settings".

Prístupové heslo do smerovača si po jeho zmenení poznamenajte. Pokiaľ si zmenené heslo nezapamätáte, bude prístup do routra s prihlasovacím menom "user" a prázdnym heslom nemožný. Prihlásenie na smerovač potom bude možné len po uvedení zariadenia do výrobných nastavení, t.j. všetky vaše pôvodné nastavenia budú zmazané.

Po tomto kroku vás rozhranie automaticky presmeruje na sprievodcu pre nastavenie bezdrôtovej (Wi-Fi) siete.

Bezdrôtový smerovač Cisco EPC 3940L môže súčasne fungovať ako bezdrôtový prístupový bod na **2,4 GHz** technológii a zároveň i na **5 GHz** technológii.





Zariadenie už má prednastavenú bezdrôtovú Wi-Fi sieť od výroby. Toto nastavenie môžete zmeniť podľa obrázka nižšie.

Názov bezdrôtovej siete upravíte prepísaním položky **"Network Name (SSID)"**. Do tohto políčka napíšte vami zvolený názov siete.

V prípade, že si želáte mať vašu sieť zaheslovanú, položku **"Security Mode"** ponechajte nastavenú na predvolenú hodnotu **WPA or WPA2-Personal.**

Vami zvolené heslo pre prístup do WiFi siete vypĺňajte do políčka "Passphrase".

Cisco EPC3940ADL EuroDocsis 3.0 2-PORT Voice Gateway							EPC3940ADI		
tup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status	Voice	Storage & Sharing	Log OFF
ck Setu	p Lan Setur	DDNS							
C	hange Passw	Us Ch Re	er Name: ange Password to: -Enter New Passwor	user					Help
Wi-Fi	i Radio 1 Netw	rork	Wreless Interface:	• Enable O Di	sable				
		80 Ne Se	2.11 Band: twork Name (SSID): curity Mode:	Enabled 2.4GHz 9f19a2 WPA or WPA2-Per	Current : 2.4GHz				
		Er Pa	ssphrase:	TKP + AES V			-		
WI-Fi	i Radio 2 Netw	rork	Wreless Interface:—	• Enable O Di	sable		-		
		80 Ne Se	2.11 Band: twork Name (SSID): curity Mode:	Enabled 5GHz 9f19a2 WPA or WPA2-Per	Current : 5GHz				
		Er	ssphrase:	TKIP + AES 🗸		Sho	wkey		

Nastavenie uložíte kliknutím na "Save Settings".





V oblastiach s väčším výskytom bezdrôtových sietí môže nastať problém so stabilitou internetového pripojenia na vami používanej Wi-Fi sieti. Tento stav je najčastejšie spôsobený rušením inými rádiovými sieťami v okolí.

Vo väčšine prípadov sa dá nežiadúce rušenie eliminovať zmenou vysielacieho kanála v nastavení smerovača.

Do smerovača sa prihlásite rovnakým spôsobom, ako je uvedené na prvej strane tohto návodu. Po prihlásení je nutné prejsť na nastavenie bezdrôtovej siete. K nemu sa dostanete cez hlavnú ponuku, kde zvolíte položku **"Wireless"**.

V zobrazenej ponuke nižšie kliknite na položku "Radio Settings".

Zmeňte položku **Channel** na výrazne odlišnú hodnotu, než je uvedená ako **"Current"** medzi zátvorkami vedľa.

cisco			-			
Cisc	DEPC3940ADL EU	roDocsis	3.0 2-PORT Voice Gateway			EPC3940ADL
Setup Wireless 😋	Arrass	Anni	inations Administration	Status Voice	Storage & Sharing	Log OFF
WPS Radio Settings Wire		ann taran	Settings WDS Settings	QoS		
WI-Fi Radio 1 Network	Vireless Interface 802.11 Band: Network Mode: Channel Width: Extended Channet	Enabled 2: B/G/N More Auto (20 o Auto (20 o Auto (20 o 1 2)	able Disable 4GHz Current: 2.4GHz 4G (Scan 2.4GHz APs 4 dWhz) Current: 20MHz) Current: 1, kiterference Levet Ac Current: N/A)	cceptable)		нер
	Network Name	3	MAC Address (BSSID)	SSID Broadcast		
Wi-Fi Radio 2 Network	9f19a2	5 6 7 8 9 wire	0C : 54 : A5 : 45 : 29 : 35	•		
	Wireless Interfac	10 11 12 13	able O Disable			

Zvolené nastavenie opäť potvrdíte kliknutím na "Save Settings" nižšie.





Slovanet, a. s.

Záhradnícka 151 821 08 Bratislava

Technická podpora

02 / 208 28 208, voľba č. 2. technickapodpora@slovanet.net

Informácie o produktoch

0800 608 608







Volajte na našu zákaznícku linku:

02/208 28 208