

## Návod na rýchlu inštaláciu DVG-G5402SP

#### VoIP bezdrôtový smerovač

## Balenie obsahuje





DVG-G5402SP VoIP bezdrôtový smerovač

**CD-ROM** s návodom na obsluhu









Ethernetový

Napájací adaptér

Použitie napájacieho zdroja s iným než menovitým napätím spôsobí poškodenie zariadenia a stratu záruky.



## Predný panel



Power	Svietenie indikuje pripojenie na dobrý napájací zdroj.
Prov./	Blikanie indikuje, že sa DVG-G5402SP pokúša pripojiť
Alm	na server poskytovateľa pripojenia. Po pripojení na službu
	indikátor zhasne. Indikátor bude svietiť červeno, keď sa ne-
	podarí autotest alebo bootovanie.
Register	Tento indikátor sa rozsvieti, keď je DVG-G5402SP pripojený
_	k poskytovateľovi VoIP služby. V opačnom prípade nesvieti.
WAN	Pri prepojení s iným zariadením sa rozsvieti indikátor 10 ale-
	bo 100. Pri aktivite linky bude indikátor blikať. Pokiaľ sa indi-
	kátor 10 ani 100 pri pripojení kábla nerozsvieti, skontrolujte,
	či je kábel správne pripojený a či sú zariadenia zapnuté.
WLAN	Stále svietenie indikuje bezdrôtové pripojenie. Blikanie indi-
	kuje, že DVG-G5402SP prijíma/vysiela z/do bezdrôtovej sie-
	te
LAN	Pri prepojení s iným zariadením sa rozsvieti indikátor 10 ale-
LAN	Pri prepojení s iným zariadením sa rozsvieti indikátor 10 ale- bo 100 pri príslušnom porte. Pri aktivite linky bude indikátor
LAN	Pri prepojení s iným zariadením sa rozsvieti indikátor 10 ale- bo 100 pri príslušnom porte. Pri aktivite linky bude indikátor blikať. Pokiaľ sa indikátor 10 ani 100 pri pripojení kábla ne-
LAN	Pri prepojení s iným zariadením sa rozsvieti indikátor 10 ale- bo 100 pri príslušnom porte. Pri aktivite linky bude indikátor blikať. Pokiaľ sa indikátor 10 ani 100 pri pripojení kábla ne- rozsvieti, skontrolujte, či je kábel správne pripojený a či sú
LAN	Pri prepojení s iným zariadením sa rozsvieti indikátor 10 ale- bo 100 pri príslušnom porte. Pri aktivite linky bude indikátor blikať. Pokiaľ sa indikátor 10 ani 100 pri pripojení kábla ne- rozsvieti, skontrolujte, či je kábel správne pripojený a či sú zariadenia zapnuté.
LAN Phone	Pri prepojení s iným zariadením sa rozsvieti indikátor 10 ale- bo 100 pri príslušnom porte. Pri aktivite linky bude indikátor blikať. Pokiaľ sa indikátor 10 ani 100 pri pripojení kábla ne- rozsvieti, skontrolujte, či je kábel správne pripojený a či sú zariadenia zapnuté. Tento indikátor zobrazuje stav VoIP a zavesenie telefónu na
LAN Phone	Pri prepojení s iným zariadením sa rozsvieti indikátor 10 ale- bo 100 pri príslušnom porte. Pri aktivite linky bude indikátor blikať. Pokiaľ sa indikátor 10 ani 100 pri pripojení kábla ne- rozsvieti, skontrolujte, či je kábel správne pripojený a či sú zariadenia zapnuté. Tento indikátor zobrazuje stav VoIP a zavesenie telefónu na telefónnom porte, ktorý je použitý na pripojenie normálneho
LAN Phone	Pri prepojení s iným zariadením sa rozsvieti indikátor 10 ale- bo 100 pri príslušnom porte. Pri aktivite linky bude indikátor blikať. Pokiaľ sa indikátor 10 ani 100 pri pripojení kábla ne- rozsvieti, skontrolujte, či je kábel správne pripojený a či sú zariadenia zapnuté. Tento indikátor zobrazuje stav VoIP a zavesenie telefónu na telefónnom porte, ktorý je použitý na pripojenie normálneho telefónu. Indikátor bude svietiť, keď je pri pripojenom telefóne
LAN Phone	Pri prepojení s iným zariadením sa rozsvieti indikátor 10 ale- bo 100 pri príslušnom porte. Pri aktivite linky bude indikátor blikať. Pokiaľ sa indikátor 10 ani 100 pri pripojení kábla ne- rozsvieti, skontrolujte, či je kábel správne pripojený a či sú zariadenia zapnuté. Tento indikátor zobrazuje stav VoIP a zavesenie telefónu na telefónnom porte, ktorý je použitý na pripojenie normálneho telefónu. Indikátor bude svietiť, keď je pri pripojenom telefóne zdvihnuté slúchadlo a telefón je používaný. Pri vyzváňaní
LAN Phone	<ul> <li>Pri prepojení s iným zariadením sa rozsvieti indikátor 10 alebo 100 pri príslušnom porte. Pri aktivite linky bude indikátor blikať. Pokiaľ sa indikátor 10 ani 100 pri pripojení kábla nerozsvieti, skontrolujte, či je kábel správne pripojený a či sú zariadenia zapnuté.</li> <li>Tento indikátor zobrazuje stav VoIP a zavesenie telefónu na telefónnom porte, ktorý je použitý na pripojenie normálneho telefónu. Indikátor bude svietiť, keď je pri pripojenom telefóne zdvihnuté slúchadlo a telefón je používaný. Pri vyzváňaní telefónu bude indikátor blikať.</li> </ul>
LAN Phone Line	<ul> <li>Pri prepojení s iným zariadením sa rozsvieti indikátor 10 alebo 100 pri príslušnom porte. Pri aktivite linky bude indikátor blikať. Pokiaľ sa indikátor 10 ani 100 pri pripojení kábla nerozsvieti, skontrolujte, či je kábel správne pripojený a či sú zariadenia zapnuté.</li> <li>Tento indikátor zobrazuje stav VoIP a zavesenie telefónu na telefónnom porte, ktorý je použitý na pripojenie normálneho telefónu. Indikátor bude svietiť, keď je pri pripojenom telefóne zdvihnuté slúchadlo a telefón je používaný. Pri vyzváňaní telefónu bude indikátor blikať.</li> </ul>



#### Zadný panel



- 1. Line: Pripojte bežnú telefónnu linku z telefónnej zásuvky pomocou kábla RJ-11.
- 2. **Phone (1-2):** Pripojte bežný telefón(y) pomocou štandardného telefónneho kábla (RJ-11).
- 3. LAN: Pripojte počítače alebo iné zariadenia s ethernetovým portom pomocou ethernetového kábla.
- 4. WAN: Pripojte širokopásmový modem pomocou ethernetového kábla.
- 5. Konektor napájania (12 V 1A): Pripojte dodávaný napájací adaptér.
- 6. **Ground:** Uzemňovacia svorka. Pripojte na uzemnenie pomocou kovového drôtu, aby ste uzemnili časť elektrického obvodu.
- 7. Anténa: Slúži na pripojenie na bezdrôtovú sieť.



A. Pripojte jeden koniec ethernetového kábla do ethernetového (LAN) portu na zadnom paneli DVG-G5402SP a druhý koniec kábla do voľného ethernetového portu na počítači.



B. Pripojte jeden koniec ethernetového kábla do WAN portu na zadnom paneli DVG-G5402SP a druhý koniec kábla do káblového/DSL modemu alebo do LAN portu doterajšieho smerovača.



C. Pripojte telefónny kábel do portu Phone a potom pripojte kábel k telefónu.





D. Pripojte telefónnu linku z telefónnej zásuvky (verejnej telefónnej siete) do portu Line.



E. Pripojte napájací adaptér do konektora na napájanie na zadnom paneli DVG-G5402SP, a potom pripojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky. Pri správnom pripojení sa na prednom paneli rozsvieti indikátor Power.



F. Skontrolujte LED indikátory na prednom paneli VoIP bezdrôtového smerovača, aby ste zistili, či sú všetky pripojenia v poriadku.



Po dokončení inštalácie by vaša sieť mohla vyzerať podobne ako tá na obrázku nižšie.



Hardvérová konfigurácia je hotová! Pokiaľ je vaša VoIP služba už aktivovaná, môžete teraz začať telefonovať.



Na vyvolanie webovej konfiguračnej utility spusťte webový prehľadávač, napr. Internet Explorer, a zadajte IP adresu smerovača DVG-G5402SP.





Kliknite na **Next**.



BRORDBAND





Zaregistrujte sa na SIP proxy server kliknutím na Enable support of SIP Proxy Server. Zadajte Proxy Server IP/Domain a Port.

Nastavenie **Outbound Proxy Support** je voliteľné. Na zaregistrovanie kliknite na zaškrtávací rámček **Outbound Proxy Support** a zadajte **Outbound Proxy IP/Domain** a **Port**.

Registrácia cez telefónnu linku: zadajte **Number** (číslo), **User ID/ Account** (identifikácia/účet) a **Password** (heslo), ktoré ste dostali od svojho ITSP. Kliknite na zaškrtávací rámček **Register**, aby ste sa zaregistrovali na Proxy Server.

Kliknite na Next.

100 4114	IF RESERVER		
The VolP Rost 179P\	ter can rota register to a VoB1 trunk geb	eway in negative by such part of phones. Please contact your	
SIP PROXY	SERVER / SOLT SWITCH SETTING	•)	
	E - Enable Suggert of SIP Procy Server / Soft Switch		
	ITSP Name :		
	Proxy Server IP / Domain :	1	
	Pricey Server Port :	(L - 60506.)	
	SIP Domain 1		
	Dia toman to Register		
oureousp	PROXESUPPORT		
	C Dutbound Provy Support	t	
	Dutbeward Proce 3P / Domains	-	
	Dational Program 1	Cana C1-mmin J	
PRONE 1	F#1		
	Number :	811	
	T Register		
	E Tovita with 30 / Account		
	Over ID / Account (		
	Pavoward :	44.44.44.44.44	
	Confirm Password :	*******	
PHONE 2 -	185		
	Number :	12	
	Register		
	Treate with ID / Account	5 m	
	User ID / Account (		
	Password (		
	Continu Passadod :	[	
	Deb. A	est Geost	



Kliknite na zaškrtávací rámček Enable wireless LAN interface, aby ste vytvorili bezdrôtovú sieť. Zadajte názov vašej bezdrôtovej siete (SSID). Všetky zariadenia musia mať rovnaké SSID, aby mohli komunikovať v bezdrôtovej sieti. Nastavte kanál (Wireless Channel). Na najlepšie spojenie použite kanál 1, 6 alebo 11. Vyberte režim prevádzky (802.11 Mode), ktorý ovplyvňuje rýchlosť prenosu.

Kliknite na **Next**.

Kliknite na **Restart**.

Nastavenie je hotové. Skontrolujte prehľad nastavenia. Na aktiváciu nového nastavenia musíte kliknúť na tlačidlo **Restart**, aby ste rebootovali DVG-G5402SP.

#### D-Link



/e. Skontroluj-	STEP 6: SANE AND RESEARE			
enia. Na akti-	The last step is to save charges and retract Gat seconds. The toget page will show places of a	The last step is to seve charges and restart Second to make new settings effective. Seve and Restart takes about 40 seconds. The login page will show a about 1 minute.		
	SETUD SUMMARY	SETUD SUMMARY		
Restart aby	Below is a dotated summary of your settings. Rease print the page out, or write the information on a page of paper, so you can configure the connect settings on your wreates their adaptors.			
	Time Settings :	Dabled		
j-G5402SP.	Protocol :	0409		
	Provy Server IP / Domain 1	192 362.1.3		
	Prozy Server Port :	500		
	SIP Domain :			
	Weekss Nitwork Name (SSID) :	1741-6840.034		
	Wireless Channel 1	Auto Stan (ressemended)		
	902.11 Made :	Player 802.11g and 802.13h		

# Technická podpora

Zákazníci môžu kontaktovať oddelenie technickej podpory e-mailom alebo telefonicky

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 <u>www.slovanet.sk</u>

Technická podpora: 02/208 28 119 technickapodpora@slovanet.net

