VoIP brána Linksys PAP2

Príručka ku rýchlej inštalácii

VoIP brána sa pripája cez ethernetový kábel do routra alebo switchu. Po prepojení sa pri zapnutom routry aj bráne rozsvieti kontrolka "Ethernet". V routry, kde ste zapojili VoIP bránu si zistite IP adresu pridelenú bráne z DHCP tabuľky alebo si pripojte telefón do výstupu Phone 1 a zdvihnite slúchadlo. Stlačte **** (4 x hviezdička) a potvrďte stlačením # (mriežky). V slúchadle budete počuť hlasové menu VoIP brány počas ktorého zadajte číslo 110 a potvrďte stlačením # (mriežky). Následne vám VoIP brána oznámi (v angličtine), cez syntetický hlas, aktuálne pridelenú IP adresu. Adresa bude oznámená v číselnom formáte, napr. 192.168.1.5. Túto adresu si poznačte a zadajte do webového prehliadača (Internet Explorer, Firefox…) do riadku s adresou a načítajte si stránku. Pokiaľ bola zadaná správna IP adresa, zobrazí sa webová stránka zariadenia.



1. Ako prvé si vpravo zakliknite Admin Login

LINKSY A Division of Cisco Systems	(5 8 [®] 1, Inc.	Firmw	are Version: 3.1.15(LS)
		Phone Adapter with 2 Ports for Voice-Over-IP	PAP2
Voice	Info	System User 1 User 2	
	94 14	Basic View (switch to advanced view)	Admin Login

2. Potom kliknite na (switch to advanced view)

LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc	0	F	irmware Version: 3.1.15(LS)
	-	Phone Adapter with 2 Ports for Voice-Over-IP	PAP2
Voice	Info	System SIP Regional Line 1 Line 2 User 1 User 2	
		Basic Vie < (switch to advanced view)	<u>User Login</u>

3. Ďalej kliknite na záložku Provisioning a zmeňte nasledovné parametre:

- Resync Periodic : 2
- Resync Error Retry Delay : 2
- Profile Rule : http://www.slovanet.sk/sip/pap2/pap2t_XYZ.cfg

, kde namiesto XYZ treba doplniť *miestne* UTO, napr. pre Košice 055

	Phone Adapter with 2 Ports for Voice-Over-IP	PAP2
Voice	Info System SIP Provisioning Regional Line 1 Line 2 User 1 User 2	
	Advanced View (switch to basic view)	<u>User Login</u>
	Provision Enable: yes Resync Row Resync Random 2 Resync Periodic: 3600 Delay: 2 Forced Resync Delay: 14400 Delay: Resync From SIP: Yes Atter	sip/pap2/pap2t_055.c

4. Pre uloženie nastavenia a spustenie aktualizácie konfiguračných údajov z internetu kliknite na tlačidlo **Save Settings**.

	CISCO SYSTEMS
Save Settings Cancel Settings	مينا أنسبينا أنب م

5. Počas ukladania konfigurácie sa zobrazí nasledujúca stránka. Ak sa po 5 sekundách automaticky nezobrazí konfiguračná stránka, kliknite na text **HERE** pre jej znovunačítanie.

PAP2 is updating your configuration. Unit may reset. You will be redirected to the configuration page in 5 seconds. If not, you can click **HERE** to return to the configuration page.

6. Po správnej aktualizácii sa musí zobraziť na záložke **Info** v časti **System Information** pri položke **Primary DNS** IP adresa 195.80.171.4. V prípade, že sa údaje ešte neaktualizovali, treba v prehliadači obnoviť údaje na stránke stlačením tlačidla Obnoviť alebo F5. Ak sa ani po cca 30 sekundách neaktualizujú údaje treba skontrolovať podľa bodu 3 správnosť vložených údajov, resp. či je funkčné pripojenie k internetu a až potom pokračovať v konfigurácii.

sion of Cisco Systems,	inc.				Firmware Versi	ion: 3.1.15(LS
		Phone Adapter w	ith 2 Ports for Voice-Ov	er-IP		PAP2
Voice	Info System	SIP Regional Line	1 Line 2 User 1 Use	er 2		
		Basic View <u>(s</u>	witch to advanced view)			<u>User</u>
system Information	n					
	DHCP: Host Name:	Enabled LinksvsPAP	Current IP:	192.168.1.34		
	Current Netmask: Primary DNS:	255 255 255 0 195.80.171.4	Current Gateway:	192.168.1.1		

7. Pokračujte kliknutím na záložku Line1

LINKSYS A Division of Cisco Systems, In	9 C Firmwar	e Version: 3.1.15(LS)
fors	Phone Adapter with 2 Ports for Voice-Over-IP	PAP2
Voice	Info System SIP Provisioning Regional Line 1 Line 2 User 1 User 2	
	Advanced View (switch to basic view)	<u>User Login</u>

- 8. V časti Subscriber Information vyplňte nasledujúce údaje :
- Display Name: pridelené telefónne číslo aj s predvoľbouUser ID: pridelené telefónne číslo aj s predvoľbou bez medzeryPassword: pridelené heslo ku telefónnemu číslu

Display	Name:	0557654321	User ID:	0557654321	
Passw	vord:	Pridelene Heslo	Use Auth ID:	no 💌	
Auth I):				
Mini Ce	ertificate:				
SRTP	Private Kev:				

9. Pokiaľ máte pridelené 2 telefónne čísla treba ešte nakonfigurovať druhú linku. V menu kliknite na **Line2** a ďalej postupujte podľa bodu 8.

10. Pre uloženie konfigurácie kliknite na tlačidlo Save Settings.

CISCO SYSTEMS Save Settings Cancel Settings

11. Počas ukladania konfigurácie sa zobrazí nasledujúca stránka. Ak sa po 5 sekundách automaticky nezobrazí konfiguračná stránka, kliknite na text **HERE** pre jej znovunačítanie.

PAP2 is updating your configuration. Unit may reset. You will be redirected to the configuration page in 5 seconds. If not, you can click **<u>HERE</u>** to return to the configuration page.

Ak ste zadali počas konfigurácie správne prístupové číslo a heslo VoIP brána sa po reštarte prihlási na SIP server, čo spoznáme rozsvietením sa kontrolky Phone 1 resp. Phone 2. Po zapojení telefónneho prístroja (nastaveného na tónovú voľbu) do konektora *Phone 1* resp. *Phone 2* a následnom zdvihnutí slúchadla je počuť oznamovací tón (prerušovaný alebo neprerušovaný) a je možné uskutočňovať volania.

Pozn.

Reset do výrobných nastavení sa dá vykonať IBA cez hlasové menu. Pripojte telefónny prístroj do konektoru Phone 1. Zodvihnite slúchadlo a stlačte **** (4x hviezdička) a potvrďte stlačením # (mriežky). V slúchadle budete počuť hlasové menu, počas neho stlačte 73738 a potvrďte #, po oznámení ďalších možností stlačte 1. Po tomto kroku sa zariadenie resetuje do výrobných nastavení a zároveň sa aj reštartuje.