Cisco EPC 3825 Návod na inštaláciu modemu



www.slovanet.sk

02/208 28 208

Volajte na našu zákaznícku linku:

Cisco EPC 3825 Návod na inštaláciu modemu





www.slovanet.sk

Obsah

5	Kontakty	11
4.1	Nastavenie bezdrôtovej siete (wifi)	. 8
4	Nastavenie modemu	.8
3	Schéma zapojenia	.7
2	Popis hardvéru	.5
1	Obsah balenia	.4





Skôr ako začnete

Pred samotnou inštaláciou sa presvedčte, či máte k dispozícii všetky potrebné údaje a zariadenia.

Skontrolujte si obsah balenia!

modem Cisco EPC 3825
napájací adaptér 230V/15V 1,5A
inštalačné CD
sieťový (ethernetový) kábel CAT 5 UTP/neprekížený







Predný panel

Označenie		Popis			
1	POWER	Indikátor napájania – stále svietenie indikuje správne pripojenie k napájaciemu adaptéru.			
2	DS	Indikátor prijímania dát z káblovej siete – svietenie indikuje príjem dát.			
3	US	Indikátor odosielania dát do káblovej siete – svietenie indikuje odosielanie dát.			
4	ONLINE	Indikátor pripojenia – svietenie indikuje, že modem je zaregistrovaný a správne pri- hlásený do káblovej siete.			
5	ETHERNET 14	Indikátor pripojenia sieťového kábla – svietenie indikuje pripojenie sieťového kábla. Blikanie indikuje prenášanie dát cez sieťový kábel.			
6	USB	Indikátor pripojenia cez USB – svietenie indikuje pripojenie cez USB . Blikanie indikuje prenášanie dát cez USB.			
7	WIRELESS LINK	Indikátor bezdrôtového (wifi) pripojenia – svietenie indikuje, že bezdrôtový prístupový bod je v prevádzke. Blikanie indikuje, že sú prenášané dáta cez bezdrôtové (wifi) pripojenie. Nesvietenie indikuje, že bezdrôtový prístupový bod bol vypnutý užívateľom.			
8	WIRELESS SETUP	Nesvietenie (normálny stav) - bezdrôtové nastavenia nie sú aktivované. Blikanie indikuje, že užívateľ aktivoval bezdrôtové nastavenie, aby pridal nových klientov bezdrôtovej siete.			





www.slovanet.sk



Zadný panel

	Označenie	Popis
1	POWER	Konektor na pripojenie napájacieho adaptéra. VAROVANIE: Použitie napájacieho zdroja s iným ako uvedeným napätím spôsobí poškodenie zariadenia a stratu záruky.
2	ON/OFF	Prepínač – slúži na zapnutie alebo vypnutie modemu bez toho, aby ste vytiahli napájací kábel.
3	MAC ADRESA	Štítok zobrazuje fyzickú adresu (MAC adresu) modemu.
4	USB	Port na pripojenie vybraných klientských zariadení.
5	ETHERNET	Štyri RJ – 4 Ethernet porty na pripojenie sieťového (ethernetového) kábla k vášmu počítaču alebo do vašej domácej siete.
6	CABLE	Port na pripojenie aktívneho káblového signálu od vášho poskytovateľa internetu.
7	WIRELESS SETUP	Stlačením tohto prepínača sa iniciuje nastavenie bezdrôtovej siete, táto možnosť umožňuje užívateľovi pridať nové automatické zabezpečené nastavenie bezdrôtovej siete. Toto musí podporovať aj bezdrôtový adaptér vo vašom počítači.
8	RESET	Krátkym 1-2-sekundovým stlačením sa zariadenie reštartuje. Stlačením dlhším ako 10 sekúnd sa zariadenie resetuje do výrobných nastavení a potom sa reštartuje. UPOZORNENIE: Resetovaním modemu sa vymažú všetky nastavenia, čiže ich bude treba nastaviť opätovne.



Váš najbližší internet

www.slovanet.sk







4.1 Nastavenie bezdrôtovej siete (wifi)

Pre nastavenie vašej bezdrôtovej siete je potrebné sa pripojiť k vášmu modemu káblom, otvoriť si nejaký prehliadač webových stránok (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, ...) a hore do riadka, kam sa píše názov stránky, treba napísať konfiguračnú IP adresu vášho modemu t. j. <u>192.168.0.1</u>







Zobrazí sa vám úvodná konfiguračná stránka, kde sa treba prihlásiť.

Do políčka user NAME a PASSWORD nič nepíšte, políčka nechajte prázdne a kliknite na Log In.

V prípade, že sa vám nepodarí prihlásiť, do políčka **USER NAME** napíšte prihlasovacie meno user, políčko **PASSWORD** nechajte prázdne a kliknite na **LOG IN**.

	Cisco EPC38	5 DOCSIS 3.0 Gates	vay	EPC3825
Status				
Bateway Local Network	WIRE DUCSIS WAR D	JUSIS SIgnal DUUSIS	status Channels Selection DOCSIS I	.og
Lag				
Logi				
	User Name:			
	Password:			
	anguage Selector			
	Language deletion			
	Log	In		
Abou	ıt			
	Model:	Cisco EPC3825		
	Vendor:	Cisco		
	Hardware Revision:	1.0		
	MAC Address::	e4:48:c7:dd.f2:cf		
	Bootloader Revision:	2.0.0_R0		
	Current Software Revisio	n: epc3825•v302r1290	1-100201c	
	Firmware Name:	epc3825-v302r1290	1-100201c.bin	
	Firmware Build Time:	Feb 02 2010 15:45:"	₽ 	
	Firmware Build Time: Cable Modem Status:	Feb 02 2010 15:45: Scanning	•	
Downstream Channel	Firmware Build Time: Cable Modern Status:	Feb 02 2010 15:45: Scanning	• 	
Downstream Channel	Firmware Build Time: Cable Modem Status:	Feb 02 2010 15:45; Scanning Power Level	Signal to Noise Ratio	





Pre nastavenie bezdrôtovej siete (wifi) kliknite v hornom menu na **SETUP** a ďalej pod tým na **QUICK SETUP**.

V sekcii WLAN treba napísať do políčka **WIRELESS NETWORK NAME (SSID)** ľubovoľný názov siete. Pod týmto názvom si potom nájdete vašu bezdrôtovú sieť (wifi) vo vašom počítači, noteboo-ku alebo inom zariadení.

V možnostiach WIRELESS SECURITY MODE si zvolíte typ šifrovania vašej bezdrôtovej siete (wifi).

Do políčka Pre-Shared Key si napíšte heslo, ktorým bude vaša bezdrôtová sieť chránená a kliknite na **SAVE SETTINGS**. Po tomto kroku je vaša bezdrôtová sieť (wifi) nastavená, toto okno môžete zatvoriť a pripojiť sa k sieti.

Cisco EPC3825 EuroDocsis 3.0 Gateway			
wireless	Access Applications Administration Status Log OFF Restrictions & Gaming Administration Status Log OFF		
ick Setup Lan Setu	DDNS		
Change Passwo WL/	Id User Name: user Change Password to:	Help	
	Encryption: TKP + AES Pre-Shared Key: Heslo		





Slovanet, a. s.

Záhradnícka 151 821 08 Bratislava

Technická podpora

02 / 208 28 208, voľba č. 2. technickapodpora@slovanet.net

Informácie o produktoch

0800 608 608



Váš najbližší internet



Volajte na našu zákaznícku linku:

02/208 28 208