

## Nastavenie bezdrôtovej siete pre smerovač D-Link DI-524UP

- Konfigurácia sa vykonáva po prepojení smerovača a počítača káblom, cez webový prehliadač (Internet Explorer, Firefox...), kde si do adresného riadku zadáme IP adresu smerovača t.j. 192.168.0.1 (alebo 192.168.24.1) a stlačíme klávesu *Enter*
- 2. Následne sa Vám zobrazí prihlasovacia stránka smerovača, kde zadáme *username* (prihlasovacie meno) *admin*, políčko *password* (heslo) necháme prázdne a stlačíme klávesu *Enter*
- 3. Po prihlásení sa zobrazí hlavná stránka smerovača, na ktorej klikneme v ľavom menu na tlačidlo Wireless



4. Zobrazí sa okno *Wireless settings* (obrázok na ďalšej strane), v ktorom vyplníme/zmeníme nasledovné polia:

*Wireless Radio*: vyberieme možnosť **On** > aby bola zapnutá Vaša bezdrôtová sieť (možnosť *Off* znamená vypnutá)

*SSID*: Tuto si môžete zvoliť vlastný názov Vašej bezdrôtovej siete (bez medzier, mäkčeňov a dĺžňov) (na príklade je názov "*NazovWifiSiete*")

*Channel*: V tomto políčku zmeníme hodnotu na *12*. Túto odporúčame zmeniť, iba ak by Vám niekedy začalo rušiť/vypadávať Vaše bezdrôtové spojenie. Je to kanál resp. frekvencia na ktorej vysiela smerovač dáta do okolia.

Autentication: Vyberieme možnosť WPA2-PSK. Tu sa nastavuje spôsob zabezpečenia Vašej bezdrôtovej siete.

*Passphrase*: Sem napíšeme heslo ktorým bude Vaša bezdrôtová sieť zabezpečená. Heslo by malo obsahovať minimálne 8 znakov a nesmie obsahovať medzeru ! Odporúčame Vám používať v hesle veľké aj malé písmená a aj číslice. (na príklade je heslo *"HesloDoWifiSiete12"*)

Confirmed Passphrase: Sem zopakujeme heslo z políčka Passphrase pre potvrdenie jeho správnosti

Home	Advanced	Tools	Status	Help	
Wireless Settin	gs				
"hese are the w	rireless settings for	the AP(Access Poi	nt)Portion.		
١	WCN O Enabled	O Disabled			
Wireless R	adio 💿 On 🕖 Off				
5	SSID : NazovWifiSie	te 🦛			
Chai Chai	nnel : 12 💌 🗋 A	uto Select	0		
Authentica	Open Su ation : Owpon 6	WPA2-PSK	κεν Ο WPA ( Ανρα-διίτο) Ο	DWPA-PSK	
	WPA-PSK-A	NI HE TON			
	Passphrase : Hesl	oDoWifiSiete12			
Confirmed	Passphrase : Hesl	oDoWifiSiete12			
				-	
	Vireless Settin hese are the w Wireless F & Cha Authentica	Vireless Settings These are the wireless settings for WCN ○ Feabled / Wireless Radio ○ on off SSID : NazotwifiSie → Channel : 12 → A ○ Open su Authentication : ○ Open Su WPA-PSK-3a Passphrase : Heat Confirmed Passphrase : Heat	Vireless Settings These are the wireless settings for the AP(Access Pol WCN ○ Feabled ○ Disabled Wireless Radio ○ on ○ off SSID : NazowrfiSiete Channel : 12 ♥ □ Auto Select ○ Open Sutor ○ Chared Authentication : ○ WPA2 · OWPA2 · PSK WPAA-PSK · Aor Passphrase : HesloDoWrfiSietet2 Confirmed Passphrase : HesloDoWrfiSietet2	Wretess Settings   These are the wireless settings for the AP(Access Point)Portion.   WCN Enabled   Wireless Radio On i off   SSID: Nazowirisiete   Channel: 12 w   Auto Select Open Suct and Chared Key   Open Suct and Chared Key WPA.   Authentication: OwpA.2PSK 2000   Passphrase: HestoDoWfißistet2   Confirmed Passphrase: HestoDoWfißistet2	

5. Nastavenie bezdrôtovej siete uložíme kliknutím na zelené tlačidlo *Apply*. Smerovač nám po správnom uložení do svojej pamäte zobrazí okno s textom *Setting Saved* (= nastavenie uložené). Po tomto kroku je smerovač pripravený na použitie, prípadne po kliknutí na tlačidlo *Continue* (pokračovať) je možné pokračovať v konfigurácii ďalších parametrov.

