

Microcom ADSL USB router 2636 a 2656 - Nastavenie brány Firewall pre VoIP

Pri nedovolateľnosti na VoIP čísla spoločnosti Slovanet zo sietí iných operátorov je potrebné vypnúť bránu Firewall v ADSL routeri, alebo zapnúť výnimku pre volania VoIP podľa nasledujúceho postupu.

1. Do príkazového riadku www prehliadača zadajte adresu routra 10.0.0.2 a stlačte **Enter**.
2. Ak je router správne pripojený, objaví sa požiadavka na zadanie mena a hesla. Zadajte meno admin a heslo epicrouter.
3. Keď sa zobrazí úvodná stránka menu routera, kliknite na položku Firewall v podskupine Admin Privilege ľavého navigačného menu.
4. Ak si neprajete používať bránu Firewall, môžete ju úplne vypnúť. V spodnej časti okna Configuration Firewall, pri položke **Firewall** aktivujte voľbu Disabled a kliknite na tlačidlo Submit. Ďalej pokračujte bodom **9** tohto návodu.
5. Ak si prajete používať bránu Firewall, je potrebné zapnúť výnimku pre volania VoIP. Kliknite na položku **Inbound Policy** v spodnej časti okna.
6. V okne Inbound Policy kliknite na tlačidlo **Add Inbound Policy**.
7. Následne v ďalšom okne na konci prvého riadku **Src IP** aktivujte voľbu Mask Range. Do prvej bunky prvého riadka vpíšte IP adresu 195.28.68.16, do strednej bunky prvého riadka vpíšte masku podsiete 255.255.255.240. V piatom riadku **Transport Protokol** aktivujte voľbu UDP Protocol. Pokračujte kliknutím na tlačidlo **Add/Modify Inbound Policy**.
8. Ak ste požadované údaje zadali správne, v okne Inbound Policy sa zobrazí tabuľka. Pokračujte ďalším bodom.
9. Kliknite na položku **Save Settings / Reboot** v podskupine Configuration v ľavom navigačnom menu.
10. Následne kliknite na tlačidlo **Save & Reboot**. Doterajšie zmeny v nastavení routera sa zapíšu a router sa reštartuje.
11. Počkajte kým sa nereštartuje router. Dovtedy je zobrazovaný text Save-reboot in progress, please wait...
12. Keď sa text zmení na Done, ADSL router je pripravený zabezpečiť pripojenie do internetu.