



návod na inštaláciu



modem Cisco EPC 3825



Bezplatná linka: 0800 608 608

www.slovanet.sk

obsah balenia



- ① **modem Cisco**
EPC 3825



- ② **napájací adaptér**
230 V / 15 V, 1,5 A




- ③ **inštalačné CD**



- ④ **sieťový (ethernetový) kábel**
CAT 5 UTP/neprekrížený

popis hardvéru


predný panel



- | | |
|-------------------------|--|
| 1 POWER | Indikátor napájania – stále svietenie indikuje správne pripojenie k napájacímu adaptéru. |
| 2 DS | Indikátor prijímania dát z káblovej siete – svietenie indikuje príjem dát. |
| 3 US | Indikátor odosielania dát do káblovej siete – svietenie indikuje odosielanie dát. |
| 4 ONLINE | Indikátor pripojenia – svietenie indikuje, že modem je zaregistrovaný a správne prihlásený do káblovej siete. |
| 5 ETHERNET 1-4 | Indikátor pripojenia sieťového kábla – svietenie indikuje pripojenie sieťového kábla. Blikanie indikuje prenášanie dát cez sieťový kábel. |
| 6 USB | Indikátor pripojenia cez USB – svietenie indikuje pripojenie cez USB . Blikanie indikuje prenášanie dát cez USB. |
| 7 WIRELESS LINK | Indikátor bezdrôtového (wifi) pripojenia – svietenie indikuje, že bezdrôtový prístupový bod je v prevádzke. Blikanie indikuje, že sú prenášané dáta cez bezdrôtové (wifi) pripojenie. Nesvietenie indikuje, že bezdrôtový prístupový bod bol vypnutý užívateľom. |
| 8 WIRELESS SETUP | Nesvietenie (normálny stav) - bezdrôtové nastavenia nie sú aktivované. Blikanie indikuje, že užívateľ aktivoval bezdrôtové nastavenie, aby pridal nových klientov bezdrôtovej siete. |


popis hardvéru

zadný panel



- 1 POWER** Konektor na pripojenie napájacieho adaptéra
VAROVANIE: Použitie napájacieho zdroja s iným ako uvedeným napätím spôsobí poškodenie zariadenia a stratu záruky.
- 2 ON/OFF** Prepínač – slúži na zapnutie alebo vypnutie modemu bez toho, aby ste vytiahli napájací kábel.
- 3 MAC ADRESA** Štítko zobrazuje fyzickú adresu (MAC adresu) modemu.
- 4 USB** Port na pripojenie vybraných klientskych zariadení.
- 5 ETHERNET** Štyri RJ – 4 Ethernet porty na pripojenie sieťového (ethernetového) kábla k vášmu počítaču alebo do vašej domácej siete.
- 6 CABLE** Port na pripojenie aktívneho káblového signálu od vášho poskytovateľa internetu.
- 7 WIRELESS SETUP** Stlačením tohto prepínača sa iniciuje nastavenie bezdrôtovej siete, táto možnosť umožňuje užívateľovi pridať nové automatické zabezpečené nastavenie bezdrôtovej siete. Toto musí podporovať aj bezdrôtový adaptér vo vašom počítači.
- 8 RESET** Krátkym 1-2-sekundovým stlačením sa zariadenie reštartuje. Stlačením dlhším ako 10 sekúnd sa zariadenie resetuje do výrobných nastavení a potom sa reštartuje.
UPOZORNENIE: Resetovaním modemu sa vymažú všetky nastavenia, čiže ich bude treba nastaviť opätovne.


schéma zapojenia



nastavenie modemu

nastavenie bezdrôtovej siete (wifi)

1/3




Pre nastavenie vašej bezdrôtovej siete je potrebné sa pripojiť k vášmu modemu káblom, otvoriť si nejaký prehliadač webových stránok (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, ...) a hore do riadka, kam sa píše názov stránky, treba napísať konfiguračnú IP adresu vášho modemu t. j. **192.168.0.1**

nastavenie modemu

nastavenie bezdrôtovej siete (wifi)

2/3



Zobrazí sa vám úvodná konfiguračná stránka, kde sa treba prihlásiť.

Do políčka user **NAME** a **PASSWORD** nič nepíšete, políčka nechajte prázdne a kliknite na Log In.

V prípade, že sa vám nepodarí prihlásiť, do políčka **USER NAME** napíšte prihlasovacie meno user, políčko **PASSWORD** nechajte prázdne a kliknite na **LOG IN**.

nastavenie modemu

nastavenie bezdrôtovej siete (wifi)

3/3

The screenshot shows the Cisco EPC3825 web interface. The top navigation bar includes 'Setup', 'Wireless', 'Security', 'Access Restrictions', 'Applications & Gaming', 'Administration', 'Status', and 'Log OFF'. The 'Setup' button is circled in red. Below it, the 'Quick Setup' button is also circled in red. The 'WLAN' section is active, showing the following configuration options:

- Change Password: User Name: user, Change Password to: [input], Re-Enter New Password: [input]
- Wireless Network: Enable Disable
- Wireless Network Name (SSID): 1983cea (circled in red, labeled 'Názov siete')
- Wireless Security Mode: WPA or WPA2-Personal
- Encryption: TKIP + AES
- Pre-Shared Key: [input with dots] (circled in red, labeled 'Heslo')

Buttons for 'Save Settings' and 'Cancel Changes' are located at the bottom of the configuration area.

Pre nastavenie bezdrôtovej siete (wifi) kliknite v hornom menu na **SETUP** a ďalej pod tým na **QUICK SETUP**.

V sekcii **WLAN** treba napísať do políčka **WIRELESS NETWORK NAME (SSID)** ľubovoľný názov siete. Pod týmto názvom si potom nájdete vašu bezdrôtovú sieť (wifi) vo vašom počítači, notebooku, alebo inom zariadení.

V možnostiach **WIRELESS SECURITY MODE** si zvolíte typ šifrovania vašej bezdrôtovej siete (wifi).

Do políčka Pre-Shared Key si napíšete heslo, ktorým bude vaša bezdrôtová sieť chránená a kliknite na **SAVE SETTINGS**. Po tomto kroku je vaša bezdrôtová sieť (wifi) nastavená, toto okno môžete zatvoriť a pripojiť sa k sieti.