

Konfigurácia ADSL routera Zyxel s UTP (ethernetovým) rozhraním

ADSL router pripojte pomocou UTP kábla (strieborný UTP konektor označený ako LAN10/100M) so sieťovou kartou v počítači a pripojte k ADSL linke (čierny konektor). **Zariadenie nezapájajte opačne! DSL linku nikdy nepripájajte do UTP portu zariadenia! Riskujete poškodenie prístroja!** Následne zapojte zdroj elektrickej energie.

1. Počkajte najmenej 30 sekúnd. Potom do príkazového riadku www prehliadača zadajte adresu routera 192.168.1.1 a stlačte **Enter**.
2. Ak je router správne pripojený, objaví sa úvodná stránka routera. Do bunky **Password** nič nevpisujete a kliknite na tlačidlo **Login**.
3. Do bunky **New Password** uveďte heslo podľa vlastného uváženia (napríklad admin). To isté heslo zopakujte ešte raz aj v bunke **Retype to Confirm**. Pokračujte kliknutím na tlačidlo **Apply**.
4. Do bunky **Password** zadajte heslo, ktore ste zadávali do predchádzajúceho formulára a kliknite na tlačidlo **Login**.
5. V hlavnom menu modemu kliknite na položku **Wizard Setup**.
6. Skontrolujte, či je v položke **Mode** nastavená hodnota Routing a v položke **Encapsulation** hodnota PPPoE. **Multiplex** nastavte na LLC, hodnotu **VPI** nastavte na 1 a **VCI** na 32. Kliknite na tlačidlo **Next**.
7. Bunku **Service Name** ponechajte prázdnu, do **User Name** napíšte vaše prihlasovacie meno do internetu a do položky **Password** napíšte vaše prihlasovacie heslo. Ostatné položky už nemeňte. Kliknite na tlačidlo **Next**.
8. Kliknite na tlačidlo **Save Settings**, čím uložíte nastavenia do zariadenia.
9. Kliknite na tlačidlo **Start Diagnose**. Spustí sa automatické testovanie modemu a pripojenia do internetu.
10. Počas testu neodpájajte modem od ADSL linky a ani od počítača. Čakajte, kým sa test sám ukončí.
11. Po úspešnom skončení testu sa všetky nápisy vpravo zobrazia **PASS**. Modem je úspešne nakonfigurovaný. Kliknite na tlačidlo **Logout**.

Zariadenie sa po zapnutí automaticky pripojí do Internetu.