

Konfigurácia ADSL routera Microcom ADSL USB router 2636 / 2656 s UTP (ethernetovým) a USB rozhraním:

Toto zariadenie je možné pripojiť k počítaču dvoma spôsobmi: cez port USB, alebo cez sieťový port UTP. Ak je vo vašom počítači nainštalovaná sieťová karta odporúčame pripojenie pomocou UTP. Inštalácia zariadenia je potom oveľa jednoduchšia.

Pripojenie pomocou portu UTP:

ADSL router (UTP port na zariadení je označený LAN) prepojte UTP káblom so sieťovou kartou v počítači a pripojte k ADSL linke. Následne pripojte zdroj elektrickej energie a zapnite zariadenie vypínačom aby svietil indikátor PWR.

1. Do príkazového riadku www prehliadača zadajte adresu routera 10.0.0.2 a stlačte **Enter**.
2. Ak je router správne pripojený, objaví sa požiadavka na zadanie mena a hesla. Zadajte meno admin a heslo epicrouter.
3. Keď sa zobrazí úvodná stránka menu routera, kliknite na položku WAN v podskupine Configuration ľavého navigačného menu.
4. Pri položke Adapter ponechajte vybranú voľbu Pvc 0 a kliknite na **Submit**.
5. V ľavom stĺpci tabuľky zadajte do bunky **VPI** hodnotu 1 a do bunky **VCI** hodnotu 32. Vpravo stĺpci tabuľky do bunky **Username** vpište vaše prístupové meno a do bunky **Password** prístupové heslo do Internetu. Naspodku pravého stĺpca tabuľky zapnite voľbu **Automatic Reconnect**. Pre potvrdenie nastavení kliknite v spodnej časti stránky na tlačidlo **Submit**.
6. Prejdite na spodok stránky a kliknite na odkaz **Save Configuration**.
7. Pokračujte kliknutím na tlačidlo **Save & Reboot**.
8. Počkajte kým sa nereštartuje router. Dovtedy je zobrazovaný text Save-reboot in progress, please wait...
9. Keď sa text zmení na Done, ADSL router je pripravený zabezpečiť pripojenie do internetu.

Pripojenie pomocou portu USB:

ADSL router pripojte k ADSL linke. Následne pripojte zdroj elektrickej energie a zapnite zariadenie vypínačom aby svietil indikátor PWR. Router pripojte USB káblom s USB rozhraním v počítači.

1. Ak sa zobrazí hlásenie o "Nájdení nového hardvéru" kliknite na tlačidlo **Zrušiť**. Inštalčný disk dodaný spolu s routerom vložte do CD-ROM mechaniky a ak sa sprievodca inštaláciou nespustí automaticky, vyhľadajte a spustite program **MicroWiz.exe**.
2. Po jeho spustení kliknite na ikonku so Slovenskou vlajkou a potom kliknite na tlačidlo **Inštalovať ovládač USB**. Spustí sa inštalácia ovládačov ADSL routera, počas ktorej sa zobrazia rôzne hlásenia, na ktoré odpovedajte kliknutím na tlačidlá **Pokračovať**, **Ďalej**, alebo **Súhlasím**.
3. Tak ako predtým, spustíte program **MicroWiz.exe**. Do bunky **Užívateľské meno** vložte vaše prístupové meno do Internetu a do bunky **Heslo** prístupové heslo. Následne kliknite na tlačidlo **Zapísať konfiguráciu do zariadenia**.
4. Počkajte najmenej 30 sekúnd. Po tejto dobe bude ADSL router pripravený zabezpečiť pripojenie do Internetu.

Zariadenie sa po zapnutí automaticky pripojí do Internetu.