

Návod na zmenu predvoleného jazyka všetkých kanálov späť na slovenčinu (uplatní sa pre všetky kanály, ktoré ju obsahujú)

- 1) Pri zapnutej TV a set-top boxe stlačte na ovládači k set-top boxu tlačidlo „Menu“.




- 2) Šípkami na ovládači vyberte ikonu „Nastavenia“ a tlačidlom „OK“ potvrdíte výber.




- 3) Šípkami vyberte ikonu „Jazyky“ a tlačidlom „OK“ potvrdíte výber.




- 4) Stlačením šípky dole prejdite na „**Preferovaný jazyk audia**“ (aktuálne by sa mala zobrazovať Angličtina).




- 5) Stlačením tlačidla „OK“ otvorte menu s jazykmi.



- 6) Šípkami vyberte požadovaný jazyk (napr. Slovenčina) a tlačidlom „OK“ potvrdíte výber.
- 7) Stlačením šípky dole dvakrát prejdite na ikonu „Uložiť“ a tlačidlom „OK“ potvrdíte.



- 8) Nové nastavenie bolo úspešne uložené. Stlačením tlačidla „TV“ alebo dvakrát „Back“ sa vrátite k pozeraniu TV.



- 9) Aby sa zmeny uplatnili, stačí zmeniť aktuálny kanál ktorý pozeráte alebo vypnúť a zapnúť set-top box.
- 10) Pozor, táto zmena zmení nastavenia jazyka všetkých kanálov, ktoré sú vysielané v nastavenom preferovanom jazyku (slovenčine).