

## Nový kanálový TV raster v Nesvadoch od 13. 12. 2016

Vážení zákazníci, spoločnosť Slovanet pripravuje sieť káblovej televízie v Nesvadoch na budúce rozširovanie vysielania v HD rozlíšení. V utorok 13. 12. 2016 preto nastane aj nevyhnutné preladenie televíznych kanálov. Prosíme Vás, preladte si následne kanály aj na Vašom TV prijímači. Ďakujeme za pochopenie.

<i>Programová ponuka – TV raster</i>			
č.	kanál	stanica	frekvencia
1.	E5	DVB-T: STV1 HD, STV2 HD,	177, 50
2.	E6	DVB-T: JOJ, JOJ Plus	184, 50
3.	E7	DVB-T: Markíza, Doma, Infokanál Nesvady	191, 50
4.	E8	DVB-T: Duna TV, M1 HD, M2 HD	198, 50
5.	E9	DVB-T: CT1 , CT2 , TV LUX	205, 50
6.	E10	DVB-T: Dajto, FilmBox (CE) SD, WAU	212, 50
7.	E11	DVB-T: Eurosport 1 SD, Test, TA3 SD	219, 50
8.	E12	DVB-T: test, TV2 HD, RTL Klub HD, test	226, 50
9.	C21	DVB-T: Nova Sport 1 HD, ČT24 SD	474, 00
10.	C22	DVB-T: JimJam SD, Minimax SD, RIK SD	482, 00
11.	C23	DVB-T: Discovery SD, Viasat Explorer/Spice SD, Viasat History SD, Viasat Nature SD	490, 00
12.	C24	DVB-T: TV Paprika SD, Fishing and Hunting SD, E! Entertainment HD, test	498, 00
13.	C25	DVB-T: test, test, Animal Planet SD	506, 00
14.	C26	DVB-T: test, test, FLN SD	514, 00
15.	C27	DVB-T: Šlágr SD, Óčko TV SD, test	522, 00
16.	C28	DVB-T: Film+ CZ SD, AMC SD, test	530, 00

### Ako si naladiť digitálny príjem

Postup závisí od toho, či digitálne vysielanie (DVB-T) prijímate priamo TV prijímačom (modernejšie TV prijímače ho už umožňujú automaticky) alebo prostredníctvom externého set-top boxu. Ak máte externý set-top box, ladenie je potrebné spustiť na ňom a nie na TV.

Stručný postup ladenia: Postupujte podľa návodu v TV alebo STB. Spravidla treba pri úvodnom nastavení zvoliť – krajina Slovensko (prípadne Česko), jazyk slovenský a spustiť automatické hľadanie. Prístroj si nastaví všetko sám. Pri TV prijímačoch značky LG môže byť potrebné nastaviť krajinu Nemecko, čo spôsobí, že sa TV prepne aj do módu DVB a naladí aj digitálne stanice. Zvuk sa dá aj po naladení nastaviť centrálné na TV (jazyk, možnosti, alebo preferencie a výber hlavný zvuk, napr. SK a vedľajší, alebo druhý zvuk CZ, ENG). Automatické ladenie môže zmeniť poradie predvolieb staníc, v tom prípade si ich poradie preusporiadajte podľa návodu k prijímaču a Vášho zvyku.

Ak sprievodca ladením vyžaduje zadanie frekvencie (na niektorých prijímačoch) alebo ak si frekvencie ladíte manuálne, použite strednú frekvenciu z tabuľky uvedenej na konci tohto listu.

Ak v domácnosti využívate viaceré TV prijímače, resp. aj videorekordér s podporou DVB-T, preladenie je potrebné uskutočniť na všetkých z nich.