

Nový kanálový TV raster v Zlatých Moravciach od 5. 4. 2017

Vážení zákazníci, spoločnosť Slovanet v **stredu 5. 4. 2017 uskutoční nevyhnutné preladenie TV staníc káblovej TV** v Zlatých Moravciach s cieľom nápravy a zvýšenia technickej kvality príjmu. Prosíme Vás, **preladte si následne kanály aj na Vašom TV prijímači**. Ďakujeme!

<i>Miniponuka – TV raster</i>			
č.	kanál	stanica	frekvencia
1.	E5	DVB-T: STV1 HD, STV2 HD	177,50
2.	E6	DVB-T: Dajto HD, TA3 HD	184,50
3.	E7	DVB-T: Test, TV 213	191,50
4.	E9	DVB-T: TV Noe, TV Lux, WAU HD	205,50
5.	E10	DVB-T: ČT1 HD, ČT2 HD, Šlágr TV	212,50
6.	E11	DVB-T: JOJ HD, JOJ Plus HD, SK rádiá	219,50
7.	E12	DVB-T: Doma HD, Markíza HD	226,50
<i>Základná programová ponuka - TV raster</i>			
8.	C21	DVB-T: FilmBox, JOJ Cinema, Disney Channel, Minimax	474,00
9.	C22	DVB-T: Animal Planet, Discovery Channel, Viasat History, Viasat Nature	482,00
10.	C23	DVB-T: Nova Sport 1 HD, Arena Sport 1, Test	490,00
11.	C24	DVB-T: Viasat Explorer/Spice, Fishing and Hunting, ID Xtra	498,00
12.	C25	DVB-T: Prima Plus HD, ČT24, Test	506,00
13.	C26	DVB-T: Test	514,00
14.	C27	DVB-T: PRO7, SAT1, BBC World	522,00
15.	C28	DVB-T: TV5 Monde, Óčko TV, Arena Sport 2, TV Rik	530,00
16.	C29	DVB-T: Eurosport, Spektrum	538,00
17.	C30	DVB-T: Nova International HD, Sport 1	546,00
18.	C31	DVB-T: Mezzo, Test	554,00
19.	C32	DVB-T: Nova Sport 2 HD, Fashion TV, Test	562,00

Ako si naladiť digitálny príjem DVB-T

Postup závisí od toho, či digitálne vysielanie (DVB-T) prijímate priamo TV prijímačom (modernejšie TV prijímače ho umožňujú automaticky) alebo prostredníctvom externého set-top boxu. Ak máte externý set-top box, ladenie je potrebné spustiť na ňom a nie na TV. V mnohých prípadoch si môžete vybrať medzi automatickým alebo manuálnym ladením.

Stručný postup automatického ladenia: Postupujte podľa návodu/menu v TV alebo STB. Spravidla treba pri úvodnom nastavení zvoliť – krajina Slovensko (prípadne Česko), jazyk slovenský a spustiť automatické hľadanie. Prístroj si nastaví všetko sám. Pri TV prijímačoch značky LG môže byť potrebné nastaviť krajinu Nemecko, čo spôsobí, že sa TV prepne aj do módu DVB a naladí aj digitálne stanice. Zvuk sa dá aj po naladení nastaviť centrálné (jazyk, možnosti, alebo preferencie a výber hlavný zvuk, napr. SK a vedľajší, alebo druhý zvuk CZ, ENG). Automatické ladenie môže zmeniť poradie predvolieb staníc, v tom prípade si ich poradie preusporiadajte podľa návodu k prijímaču a Vášho zvyku.

Ak sprievodca ladením vyžaduje zadanie frekvencie (na niektorých prijímačoch) alebo ak si frekvencie ladíte manuálne, použite strednú frekvenciu z tabuľky uvedenej na konci tohto listu.

Ak v domácnosti využívate viaceré TV prijímače, resp. aj videorekordér s podporou DVB-T, preladenie je potrebné uskutočniť na všetkých z nich.