

Sprievodca novým
Menu televízie
Slovanet



www.slovanet.sk



Váš najbližší internet

Volajte na našu Zákaznícku linku:

02/208 28 208

Sprievodca novým

Menu televízie Slovanet

Prinášame vám niekoľko tipov a návodov, ako sa rýchlo zorientovať v novom menu televízie Slovanet.



www.slovanet.sk



Váš najbližší internet

1	Prehľadnejšie informácie o práve sledovanom programe	4
2	Rýchlejší prístup k zoznamu kanálov	5
3	Programový sprievodca sa mení na TV program (EPG)	6
4	Rýchlejší spôsob posúvania alebo pretáčania sledovanej relácie	7
5	Nahrávanie môžete aktivovať plánovane alebo ihneď	8
6	Prehľadné Hlavné menu	9
7	Jednoduché vyhľadávanie relácie alebo kanálu pomocou služby Hľadať	10
8	Kontakty	11





Potvrdením tlačidla OK sa na obrazovke zobrazí informácia s názvom práve sledovanej relácie, zostávajúcim čase a zobrazí sa aj názov následne vysielaného TV programu. Okrem základných informácií o programe sa v tomto informačnom okne nachádzajú aj dve položky – Možnosti a Kanály. Tieto položky sa ovládajú kurzorovými tlačidlami (šípkami) vľavo ◀ a vpravo ▶ na diaľkovom ovládači. Na vstup do položky Kanály stlačte v živom vysielaní tlačidlo šípky vpravo ▶, na vstup do položky Možnosti použite šípku vľavo ◀.



7. September 10:58


Všetky TV kanály

36	Discovery World	Masivní stroje: Rakety
37	Discovery Science	Velká mozková soutěž: Vodopád
38	Investigation Disc...	Unravelled: Vražďení v supermarketu
39	▶ Viasat Explorer	Stavby v divočině 1 3
40	Viasat History	Géniové starodávneho sveta 1 2
41	Viasat Nature	Planeta Evropa 1 1
42	Travel Channel	Záhady hradů 3: Pokus o atentát na královnu Viktorii, klíkař Lindy, afér...

< Zoznamy kanálov **Kanály** Programy Možnosti 0 relácií >

Do položky Kanály sa dostanete stlačením tlačidla šípky vpravo ▶ v živom vysielaní. Zobrazí sa zoznam všetkých TV kanálov. Okrem názvu kanálu je k dispozícii aj aktuálne vysielaný program. Na pohyb po jednotlivých TV kanáloch použite kurzorové tlačidlá (šípky) hore ▲ a dole ▼, prípadne tlačidlami na prepínanie kanálov (+CH-) sa v zozname posúvate o stranu vyššie/nížšie (postup posúvania o stranu pre ovládače bez tlačidla +CH- je bližšie popísaný v dokumente Televízia – návod na použitie). Stlačením tlačidla OK potvrdíte voľbu daného TV kanálu a prepnete na jeho aktuálne živé vysielanie.






Stlačením tlačidla EPG na diaľkovom ovládaní sa na obrazovke zobrazí programový sprievodca. Kurzorovými tlačidlami (šípkami) hore ▲ a dole ▼ sa posúvate o jeden riadok vyššie/nížšie v zozname zobrazených televíznych kanálov (stĺpec vľavo), tlačidlami na prepínanie kanálov (+CH-) sa v zozname televíznych kanálov posúvate o stranu vyššie/nížšie. Kurzorovými tlačidlami (šípkami) vľavo ◀ a vpravo ▶ sa posúvate po jednotlivých položkách (reláciách) TV programu zvoleného TV kanálu.

Vybranú reláciu, na ktorej sa nachádzate kurzorom, si môžete spustiť zo záznamu stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači a zvolením možnosti Sledovať záznam, ak to daný kanál podporuje. Okrem možnosti Sledovať záznam v tomto Menu nájdete aj možnosť Nahrať túto reláciu, nahráť všetky jej epizódy, prípadne Prepnúť na kanál, kde je daná relácia vysielaná. V prípade, že je naplánované nahrávanie relácie, táto je označená červenou bodkou v TV programe.






Počas sledovania relácie stlačte kurzorové tlačidlo (šípka) vľavo ◀. Použite kurzorové tlačidlá (šípky) hore ▲ alebo dole ▼ a označte položku Posúvať alebo Pretáčať. Tlačidlami (šípkami) vľavo ◀ alebo vpravo ▶ zvolíte preferované nastavenie a potvrdíte tlačidlom OK.



Nahrávku môžete uskutočniť viacerými spôsobmi. Ak sa nachádzate v živom vysielaní, stlačením tlačidla REC (červená bodka) aktivujete okamžité nahrávanie práve prebiehajúcej relácie. Červená bodka v pravom rohu Menu indikuje aktivované nahrávanie danej relácie. Pri aktivácii nahrávania už prebiehajúcej relácie, nahráte celý obsah od začiatku s určitým programovým presahom pred začiatkom a po skončení. Nahrávanie relácie môžete aktivovať aj v TV programe (tlačidlo EPG). Ak sa nachádzate v relácii, ktorú chcete nahráť, rovnako stlačením tlačidiel REC (červená bodka) aktivujete nahrávanie. Nahrávky jednotlivých alebo všetkých epizód seriálu, nájdete aj v Menu Možnosti pre práve prehrávanú reláciu. Stlačte OK, stlačte kurzorové tlačidlo (šípka) vľavo ◀ a posunom hore ▲ vyberte položku Nahráť.





Tlačidlom MENU zobrazíte možnosti a nastavenia dostupné v systémovej menu.



www.slovanet.sk

 slovanet

Váš najbližší internet

Vyhľadávanie 7. September 11:09

111297 výsledkov

Filtre (0 aktívnych)

a b c d e f
g h i j k l
m n o p q r
s t u v w x
y z 1 2 3 4
5 6 7 8 9 0
~ < Vyprázdiť
abc ABC @#=#

Jednotka TV kanál
TA 3 TV kanál
Joj TV kanál
Discovery TV kanál
Eurosport TV kanál
Slovak Sport TV kanál
N24 TV kanál
Kezmarska TV TV kanál
TV Lux TV kanál
Test PrC TV kanál
TV Poprad TV kanál

V Hlavnom menu nájdete položku Hľadať, ktorá slúži na vyhľadávanie televíznej relácie alebo kanálu podľa názvu. Táto položka sa nachádza v každej sekcii hlavného menu a má rovnakú funkciu.



Slovanet, a. s.

Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

Technická podpora

02/208 28 208, voľba č. 2
technicapodpora@slovanet.net

Informácie o produktoch

0800 608 608



www.slovanet.sk



Váš najbližší internet



Váš nejbližší internet