

Sprievodca novým
menu televízie
Slovanet



www.slovanet.sk



Váš najbližší internet

Volajte na našu Zákaznícku linku:

02/208 28 208

Sprievodca novým
menu televízie Slovanet

Prinášame vám niekoľko tipov a návodov, ako sa rýchlo zorientovať v novom menu televízie Slovanet.



www.slovanet.sk



Váš najbližší internet

1	Prehľadnejšie informácie o práve sledovanom programe	4
2	Rýchlejší prístup k zoznamu kanálov	5
3	Programový sprievodca sa mení na TV program (EPG)	6
4	Rýchlejší spôsob posúvania alebo pretáčania sledovanej relácie	7
5	Nahrávanie môžete aktivovať plánovane alebo ihneď	8
6	Prehľadné Hlavné menu	9
7	Jednoduché vyhľadávanie relácie alebo kanálu pomocou služby Hľadať	10
8	Kontakty	11





Potvrdením tlačidla OK sa na obrazovke zobrazí informácia s názvom práve sledovanej relácie, zostávajúcim čase a zobrazí sa aj názov následne vysielaného TV programu. Okrem základných informácií o programe sa v tomto informačnom okne nachádzajú aj dve položky – Možnosti a Kanály. Tieto položky sa ovládajú kurzorovými tlačidlami (šípkami) vľavo ◀ a vpravo ▶ na diaľkovom ovládači. Na vstup do položky Kanály stlačte v živom vysielaní tlačidlo šípky vpravo ▶, na vstup do položky Možnosti použite šípku vľavo ◀.



7. September 10:58


Všetky TV kanály

36	Discovery World	Masivní stroje: Rakety
37	Discovery Science	Velká mozková soutěž: Vodopád
38	Investigation Disc...	Unravelled: Vražďení v supermarketu
39	▶ Viasat Explorer	Stavby v divočině 1 3
40	Viasat History	Géniové starodávneho sveta 1 2
41	Viasat Nature	Planeta Evropa 1 1
42	Travel Channel	Záhady hradů 3: Pokus o atentát na královnu Viktorii, klíkař Lindy, afér...

< Zoznamy kanálov **Kanály** Programy Možnosti 0 relácií >

Do položky Kanály sa dostanete stlačením tlačidla šípky vpravo ▶ v živom vysielaní. Zobrazí sa zoznam všetkých TV kanálov. Okrem názvu kanálu je k dispozícii aj aktuálne vysielaný program. Na pohyb po jednotlivých TV kanáloch použite kurzorové tlačidlá (šípky) hore ▲ a dole ▼, prípadne tlačidlami na prepínanie kanálov (+CH-) sa v zozname posúvate o stranu vyššie/nížšie (postup posúvania o stranu pre ovládače bez tlačidla +CH- je bližšie popísaný v dokumente Televízia – návod na použitie). Stlačením tlačidla OK potvrdíte voľbu daného TV kanálu a prepnete na jeho aktuálne živé vysielanie.






Stlačením tlačidla EPG na diaľkovom ovládači sa na obrazovke zobrazí programový sprievodca. Kurzorovými tlačidlami (šípkami) hore ▲ a dole ▼ sa posúvate o jeden riadok vyššie/nížšie v zozname zobrazených televíznych kanálov (stĺpec vľavo), tlačidlami na prepínanie kanálov (+CH-) sa v zozname televíznych kanálov posúvate o stranu vyššie/nížšie. Kurzorovými tlačidlami (šípkami) vľavo ◀ a vpravo ▶ sa posúvate po jednotlivých položkách (reláciách) TV programu zvoleného TV kanálu.

Vybranú reláciu, na ktorej sa nachádzate kurzorom, si môžete spustiť zo záznamu stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači a zvolením možnosti Sledovať záznam, ak to daný kanál podporuje. Okrem možnosti Sledovať záznam v tomto menu nájdete aj možnosť Nahrať túto reláciu, Nahrať všetky jej epizódy, prípadne Prepnúť na kanál, kde je daná relácia vysielaná. V prípade, že je naplánované nahrávanie relácie, táto je označená červenou bodkou v TV programe.






Počas sledovania relácie stlačte kurzorové tlačidlo (šípka) vľavo ◀. Použite kurzorové tlačidlá (šípky) hore ▲ alebo dole ▼ a označte položku Posúvať alebo Pretáčať. Tlačidlami (šípkami) vľavo ◀ alebo vpravo ▶ zvolíte preferované nastavenie a potvrdíte tlačidlom OK.




Nahrávku môžete uskutočniť viacerými spôsobmi. Ak sa nachádzate v živom vysielaní, stlačením tlačidla REC (červená bodka) aktivujete okamžité nahrávanie práve prebiehajúcej relácie. Červená bodka v pravom rohu menu indikuje aktivované nahrávanie danej relácie. Pri aktivácii nahrávania už prebiehajúcej relácie nahráte celý obsah od začiatku s určitým programovým presahom pred začiatkom a po skončení. Nahrávanie relácie môžete aktivovať aj v TV programe (tlačidlo EPG). Ak sa nachádzate v relácii, ktorú chcete nahráť, rovnako stlačením tlačidiel REC (červená bodka) aktivujete nahrávanie. Nahrávky jednotlivých alebo všetkých epizód seriálu nájdete aj v menu Možnosti pre práve prehrávanú reláciu. Stlačte OK, stlačte kurzorové tlačidlo (šípka) vľavo ◀ a posunom hore ▲ vyberte položku Nahráť.





Tlačidlom MENU zobrazíte možnosti a nastavenia dostupné v systémovom menu.





V Hlavnom menu nájdete položku Hľadať, ktorá slúži na vyhľadávanie televíznej relácie alebo kanálu podľa názvu. Táto položka sa nachádza v každej sekcii Hlavného menu a má rovnakú funkciu.



Slovanet, a. s.

Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

Technická podpora

02/208 28 208, voľba č. 2
technicapodpora@slovanet.net

Informácie o produktoch

0800 608 608



www.slovanet.sk



Váš najbližší internet



Váš nejbližší internet