

Nový kanálový TV raster v Krupine od 26. 5. 2016

Vážení zákazníci, spoločnosť Slovanet vo štvrtok 26. 5. 2016 uskutoční digitalizáciu zvyšných TV staníc a ukončí prevádzku staršieho analógového vysielanie káblovej TV v Krupine. V tejto súvislosti nastane aj nevyhnutné preladenie niektorých staníc. Prosíme Vás, **preladte si následne kanály aj na Vašom TV prijímači**. Ďakujeme!

Základná programová ponuka – TV raster			
č.	kanál	stanica	frekvencia
1.	S9	Krupinská TV	161,25
2.	E9	DVB-T: PRO 7, Info Atelier, TV Lux	196,25
2.	E10	DVB-T: ČT1, ČT2, test	212,50
3.	E11	DVB-T: STV1, STV2, TV JOJ, JOJ Plus, SK rádiá	219,50
4.	E12	DVB-T: Markíza, Doma, TA3, Dajto	226,50
Rozšírená programová ponuka - TV raster			
5.	C21	DVB-T: FilmBox, Disney Channel, MiniMax, AMC	474,00
6.	C22	DVB-T: Animal Planet, Discovery Channel, Viasat History, Viasat Nature	482,00
7.	C23	DVB-T: Nova Sport, Arena Sport 1, Arena Sport 2, Sport 1	490,00
8.	C24	DVB-T: Viasat Explorer/Spice, Fishing and Hunting, Universal Channel, Blue Hustler	498,00
9.	C25	DVB-T: ČT24, TV Noe, Duck TV, test	506,00
10.	C26	DVB-T: test	514,00
11.	C27	DVB-T: SAT1, BBC World, Eurosport	522,00
12.	C28	DVB-T: TV5 Monde, Óčko TV, JOJ Cinema	530,00
13.	C29	DVB-T: STV1 HD, STV2 HD, Spektrum	538,00
14.	C30	DVB-T: test HD	546,00
15.	C31	DVB-T: test HD	554,00
16.	C32	DVB-T: WAU, test, Nickelodeon Jr., AXN	562,00

Ako si naladiť digitálny príjem

Postup závisí od toho, či digitálne vysielanie (DVB-T) prijímate priamo TV prijímačom (modernejšie TV prijímače ho už umožňujú automaticky) alebo prostredníctvom externého set-top boxu. Ak máte externý set-top box, ladenie je potrebné spustiť na ňom a nie na TV.

Stručný postup ladenia: Postupujte podľa návodu v TV alebo STB. Spravidla treba pri úvodnom nastavení zvoliť – krajina Slovensko (prípadne Česko), jazyk slovenský a spustiť automatické hľadanie. Prístroj si nastaví všetko sám. Pri TV prijímačoch značky LG môže byť potrebné nastaviť krajinu Nemecko, čo spôsobí, že sa TV prepne aj do módu DVB a naladí aj digitálne stanice. Zvuk sa dá aj po naladení nastaviť centrálné na TV (jazyk, možnosti, alebo preferencie a výber hlavný zvuk, napr. SK a vedľajší, alebo druhý zvuk CZ, ENG). Automatické ladenie môže zmeniť poradie predvolieb staníc, v tom prípade si ich poradie preusporiadajte podľa návodu k prijímaču a Vášho zvyku.

Ak sprievodca ladením vyžaduje zadanie frekvencie (na niektorých prijímačoch) alebo ak si frekvencie ladíte manuálne, použite strednú frekvenciu z tabuľky uvedenej na konci tohto listu.

Ak v domácnosti využívate viaceré TV prijímače, resp. aj videorekordér s podporou DVB-T, preladenie je potrebné uskutočniť na všetkých z nich.